



THULE[®]
SWEDEN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В
51100956

Bring your life
thule.com

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА, А ТАКЖЕ ОТ ХАРАКТЕРА И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



ХРАНЕНИЕ

Правильное хранение коляски важно для уменьшения износа компонентов.



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Интервал обслуживания, средства обслуживания, хранение, очистка и регулярные проверки помогут существенно сократить износ главных элементов.



ЧАСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОБЕГ

Чем чаще используется коляска и чем большее расстояние проходит, тем больше она изнашивается.



НАГРУЗКА

Чем больше нагрузка коляски, тем быстрее будут изнашиваться ее компоненты.



ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Резкие повороты, быстрое ускорение, торможения и пробег по пересеченной местности увеличивают износ различных компонентов.



ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Длительное воздействие УФ-излучения, экстремальные температуры, влажность, дорожная пыль и грязь, воздействие соли увеличивают износ коляски.

ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ КОЛЯСКИ — ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОВОДИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СОСТОЯНИЮ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ:

- ✓ **Рычаг сцепления**
Снять для проверки на повреждения
а. Шаровой шарнир
б. Ремни
в. Царапины на корпусе, особенно возле отверстий для крепления VersaWing
- ✓ **Компоненты VersaWing**
Проверьте на наличие повреждений — сломанных деталей, трещин или люфта
- ✓ **Ткань**
Проверьте на наличие дыр, разошедшихся швов и других повреждений
- ✓ **Сцепные устройства и ремни безопасности**
Проверьте ремни и жгуты на наличие признаков истирания, порезов или других повреждений
- ✓ **Пряжки**
Проверьте пряжки на наличие повреждений
- ✓ **Колеса, подшипники, спицы и оси**
Проверьте на наличие загрязнений и коррозии; проверьте ровный ход и правильную работу нажимной кнопки
- ✓ **Подвеска**
Проверьте пружины на наличие царапин, поломки или коррозию
- ✓ **Руль**
Проверьте надежность крепления кнопок быстроразъемных соединений и кронштейнов на СХ
- ✓ **Кронштейн с автозатвором**
Проверьте крепление на правильность зацепления, убедитесь в отсутствии люфта, повреждений, царапин или функциональных помех
- ✓ **Механизм быстрого отсоединения**
Проверьте правильность крепления рычага
- ✓ **Функция ручного тормоза**
Проверьте правильность работы и эффективность торможения
- ✓ **Крепления**
Проверьте на затяжку, наличие всех гаек, болтов, коррозию
- ✓ **Рама**
Проверьте все детали рамы на вмятины, царапины, коррозию или поломки
- ✓ **Аксессуары**
Все аксессуары проверяйте так же, как и коляску

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы обнаружите признаки аномального износа или повреждения, незамедлительно свяжитесь с уполномоченным представителем Thule Chariot. Дистрибьютор проконсультирует по вопросам обслуживания, которое обеспечит максимально эффективную эксплуатацию изделия, но вы также можете обратиться непосредственно к нам по адресу: thule@mailnj.custhelp.com

НАШИ ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ
В СОСТАВЕ ДЕТАЛИ
И КОМПОНЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОДВЕРЖЕНЫ
ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СПОСОБА И ИНТЕНСИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
ОТ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

При регулярном использовании (ежедневно, в различных погодных условиях) отдельные части или компоненты могут изнашиваться до окончания гарантийного срока. Помните, что в случаях преждевременного износа вследствие интенсивного использования, изделие не будет считаться неисправным.

**Вопросы направляйте нам на следующий
адрес электронной почты:
thule@mailnj.custhelp.com**

www.thule.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Существуют определенные факторы, которые влияют на износ изделия. Их воздействие можно предотвратить, следуя изложенным ниже указаниям.

- ✓ По возможности избегайте долгого воздействия прямых солнечных лучей.
- ✓ Всегда храните коляску в сухом месте.
- ✓ Если вы храните ее на улице, используйте защитный чехол для предотвращения воздействия осадков.
- ✓ Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах колес.
- ✓ Холод. При температурах ниже -20°C некоторые материалы могут стать хрупкими и подверженными растрескиванию.
- ✓ Регулярно проверяйте коляску на наличие повреждений и при обнаружении устраняйте их немедленно.
- ✓ Регулярно очищайте коляску согласно руководству.
- ✓ Не вносите изменения в конструкцию коляски.